



# DECORTILES

## INSTRUÇÕES PARA O ASSENTAMENTO DO LADRILHO HIDRÁULICO

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Por tratar-se de um produto artesanal, o ladrilho hidráulico possui normalmente pequenas diferenças de espessura e leves manchas nas cores. Portanto são consideradas normais e características do próprio ladrilho, as variações de cor entre uma peça e outra, até na mesma peça, assim como pequenas lascas nas bordas e leves imperfeições no desenho.

### 1. PREPARO DO CONTRA PISO

Com o contra piso nivelado e limpo faça uma camada de argamassa de aproximadamente 1 cm de espessura. No caso de peças em tons claros como o bege, branco, verde claro, etc., opte pelo uso de argamassa branca.

### 2. NIVELAMENTO DAS PEÇAS

O nivelamento das peças é feito colocando-se mais ou menos argamassa na face inferior do ladrilho. Procure controlar constantemente o nivelamento com a régua de alumínio, além de sempre verificar o encontro das pontas, fique atento para que as peças estejam na mesma altura. Importante: Certifique-se de que as pontas do ladrilho tenham argamassa suficiente para evitar que elas se trinquem depois de assentadas.

### 3. ASSENTAMENTO

Pressione a peça para fixá-la. Nunca utilize martelo de borracha, pois o ladrilho pode trincar e marcar, tornando-se visível apenas quando estiver molhado ou resinado. Caso haja respingos ou sobras, limpe imediatamente com esponja umedecida em água ou pano limpo para evitar que a argamassa seque e manche a peça. Se isso acontecer, será necessário passar levemente lixa d'água nº 220.

**ATENÇÃO:** por ser um produto a base de cimento o ladrilho hidráulico é extremamente poroso, portanto absorve qualquer tipo de sujeira ou resto de obra que venha a se depositar sobre ele e com difícil limpeza posterior. Em ambientes onde a temperatura sofra grandes variações serão notados, posteriormente, craquelamento (pequenas trincas) porém sem comprometimentos de sua resistência.

### 4. ACABAMENTO

Limpe o piso com um pano úmido e espere secar. Aguarde a secagem total para aplicar a resina. Se necessário isole a área. Evite cobrir o piso diretamente com papelão, jornal, etc. Caso se faça necessário cubra primeiro com um plástico e recubra com papelão ondulado.

### 5. APLICAÇÃO DA RESINA

Utilize rolo de lã curto ou rolo de espuma para passar a resina acrílica, sempre no mesmo sentido (vaivém) e nunca cruz. Serão necessárias três demãos, com intervalos de oito horas entre cada uma. É aconselhável também passar uma demão de cera acrílica.

**OBSERVAÇÃO:** Recomenda-se a utilização de impermeabilizante a base da água com resina acrílica. Nunca aplique a resina com o piso úmido, pois poderão aparecer manchas brancas. É recomendada a utilização de argamassa colante do tipo ACIII. Para banheiros e cozinhas o produto deverá ser rejuntado. Somente aplique o rejunte após a primeira demão de resina.

### 6. DICAS IMPORTANTES

**6.1** Inicie a colocação dos ladrilhos puxando a linha para manter o caimento do contra piso, alinhando e movendo o esquadro normalmente.

**6.2** Comece o assentamento pelo local aparente para que em caso de recortes, estes fiquem menos visíveis.

**6.3** É ideal realizar o assentamento de até 1m<sup>2</sup> por vez.

**6.4** Em ambientes internos, você pode aplicar uma camada de resina antes de realizar o assentamento. Para isso, limpe a peça, passe a resina e espere o tempo indicado de secagem. Com isso, haverá menos risco de manchar a peça.

**6.5** A manutenção posterior requer apenas água e sabão neutro e, se preferir, cera líquida incolor a cada 15 dias.

**CONTRATE SEMPRE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA A INSTALAÇÃO DO LADRILHO HIDRÁULICO.**

